

レジンキットの作り方

用意する工具

瞬間接着剤(通常タイプ、ゼリー状タイプ)

カッターナイフ、模型用やすり、水研ぎ用サンドペーパー(#600, #800, #1000, #1200 程度のもの)

模型用ラッカーパテ(タミヤベーシックパテ)

サフェーサー(クレオスMr. サフェーサー1000 グレータイプスプレー)

模型用マスキングテープ、台所用中性洗剤

製作工程

1. レジンキットは離型剤が使われています。組み立てる前に台所用中性洗剤できれいに洗い流します。(油分が洗い流せないようであれば一晩浸けおきます。)
2. キットの接着は瞬間接着剤を使います。
通常のサラサラタイプとゼリー状を使い分けると便利です。
胴体などはゼリー状で接着し、隙間ができる場合はサラサラタイプを流し込みます。
3. 瞬間接着剤で接着しても段差や隙間が出る場合は、模型用ラッカーパテを使います。
ラッカーパテは乾燥に約1日かかります。よく乾かした後水研ぎ用サンドペーパー#600, #800 程度で水をつけて研ぎ出し表面をならしてください。
表面を指でこすって段差を感じなければOKです。
4. サフェーサー処理
ラッカーパテを使用した場合は、表面の質感を同じにするために下塗り剤としてサフェーサーを吹くことをお勧めします。スプレータイプが便利です。
質感の変わる場所だけでなく全体に吹き付けても良いでしょう。
サフェーサーを吹き付けた後はよく乾燥させた後#1000, #1200 程度のサンドペーパーで水をつけて表面をツルツとさせてください。
5. 塗装
各キットの説明図を参考に塗装してください。
(例:US-2 の場合、上面色はクレオスMr. カラーNo.14 ネイビーブルー、下面色が No.315 グレー) ウォークウェイ等は模型用マスキングテープでマスキングして塗装して下さい。
6. デカール
貼りたいマークを精密はさみや、カッターなどで切り抜きします。
マークを水ないしぬるま湯に数秒(10秒程度)ひたしてから、タオルなどの上に置きます。
台紙のはしを手で持ち貼るところにマークをスライドさせてモデルに移して下さい。
水に付けた綿棒でマークをぬらしながら正しい位置に合わせます。
乾いた綿棒でマーク内側の気泡を押し出して上からトントンと馴染ませます。
上面の水分が取れたらOKです。